


CLIMATHERMO CPL INC.

Etrie : 819-575-8305

Montérigie : 450-574-8397

Email : info@climathermocpl.ca

Web : www.climathermocpl.ca



Conseils d'utilisation d'une thermopompe murale Climathermo CPL

- En mode climatisation, ajuster la vitesse du ventilateur (*fan*) au maximum jusqu'à temps d'avoir atteint la température voulue dans les lieux désirés. Ensuite, vous pouvez mettre la vitesse du ventilateur à AUTO.
- Pour ne pas diminuer l'efficacité et la capacité de votre unité, il est **déconseillé** d'ajuster la vitesse du ventilateur à basse ou moyenne en climatisation et en chauffage. La haute vitesse est fortement suggérée ou la vitesse auto.
- Le mode climatisation est illustré sur votre manette par un logo de flocon de neige et le mode chauffage est illustré par un soleil. Évitez le mode automatique, il est recommandé d'utiliser le mode climatisation ou chauffage indépendamment, selon l'objectif à atteindre.
- Il est fort possible que la température ambiante diffère de votre ajustement, entre autres parce que la sonde d'air ambiante est à l'intérieur de l'unité murale et non reliée à un thermostat au centre de la pièce par exemple. Alors n'hésitez pas à réajuster en fonction de votre ressenti.
- La température à la sortie d'air de l'unité intérieure est émise par l'unité extérieure qui variera en fonction de la puissance qu'elle veut déployer. Le bruit est plus intense en mode chauffage, ce qui est normale.
- Il est normal en mode chauffage que l'unité extérieure soit plus bruyante en dégivrage. L'unité intérieure ne répond pas à certaine commande ou même ne fonctionne pas du tout, si la température demandée est atteinte; l'unité est en démarrage ou bien l'unité extérieure est en dégivrage. De plus, en chauffage il est normal d'entendre l'unité intérieure émettre des petits crépitements.
- Il est normal de voir de la glace se former sur l'unité extérieure en mode chauffage. L'unité se dégivrera d'elle-même. Par des journées de grands vents, il est possible que le dégivrage ne soit pas suffisant pour enlever toute la glace. Elle dégivre mieux les prochaines fois selon la météo, le dégivrage sera optimisé lors du retour de la météo plus clémente.

Entretiens

- Vérifier les filtres à tous les mois et les nettoyer au besoin.
- Vérifier l'état de la cage d'écureuil du ventilateur intérieur (*blower wheel*) annuellement, faire nettoyer par un professionnel au besoin.
- Nettoyer le radiateur de l'unité extérieur au besoin, souvent un simple rinçage annuel est suffisant.
- Remplacer les piles de votre manette annuellement.
- Nettoyer le tuyau de drain annuellement avec un aspirateur qui vous permet d'aspirer de l'eau. Surtout si la tuyauterie comporte une partie horizontale.

C'est confo avec CLIMATHERMO !
Merci de faire confiance à l'équipe ClimaThermo CPL