


## CLIMATHERMO CPL INC.

Etrie : 819-575-8305

Montérigie : 450-574-8397

Email : [info@climathermocpl.ca](mailto:info@climathermocpl.ca)

Web : [www.climathermocpl.ca](http://www.climathermocpl.ca)



### Conseils d'utilisation thermopompe murale Climathermo CPL

- En mode climatisation, ajuster la vitesse du ventilateur (*fan*) au maximum jusqu'à temps d'avoir atteint la température voulue dans les lieux désirés. Ensuite, vous pouvez mettre la vitesse du ventilateur à AUTO.
- Pour ne pas diminuer l'efficacité et la capacité de votre unité, il est **déconseillé** d'ajuster la vitesse du ventilateur à basse ou moyenne vitesse en climatisation et en chauffage. AUTO ou la haute vitesse est fortement suggérée.
- Le mode climatisation est illustré sur votre manette par un logo de flocon de neige et le mode chauffage est illustré par un soleil. Évitez le mode automatique, il est recommandé d'utiliser le mode climatisation ou chauffage indépendamment, selon l'objectif à atteindre.
- Il est fort possible que la température ambiante diffère de votre ajustement, entre autres parce que la sonde d'air ambiante est à l'intérieur de l'unité murale et non reliée à un thermostat au centre de la pièce par exemple. Alors n'hésitez pas à réajuster en fonction de votre ressenti.
- La température à la sortie d'air de l'unité intérieure est émise par l'unité extérieure qui variera en fonction de la puissance qu'elle veut déployer. Le bruit est plus intense en mode chauffage, ce qui est normale.
- Il est normal en mode chauffage que l'unité intérieure ne réponde pas à certaine commande ou même ne fonctionne pas du tout. Si la température demandée est atteinte ou l'unité est en démarrage ou bien l'unité extérieure est en dégivrage.
- Il est normal de voir de la glace se former sur l'unité extérieure en mode chauffage. L'unité se dégivrera d'elle-même. Par des journées de grands vents, il est possible que le dégivrage mécanique ne soit pas suffisant pour enlever toute la glace. Elle dégivra mieux les prochaines fois selon la météo.

### Entretiens

- Nettoyez les filtres au moins tous les 3 mois.
- Vérifiez l'état de la cage d'écureuil du ventilateur (*blower wheel*) annuellement, faire nettoyer par un professionnel au besoin.
- Nettoyez le radiateur de l'unité extérieure au besoin, souvent un simple rinçage annuel est suffisant.
- Remplacer les piles de votre manette annuellement.
- Nettoyez le tuyau de drain annuellement avec un aspirateur qui vous permet d'aspirer de l'eau. Surtout si la tuyauterie comporte une partie horizontale.

C'est confo avec CLIMATHERMO !  
Merci de faire confiance à l'équipe ClimaThermo CPL